

FUNCIONES BÁSICAS		
Cambiar contraseña de programación	# Clave Admin # 0 nueva clave Admin # Repetir Nueva Clave #	
Agregar usuarios por clave privada de acceso (PIN)	# Clave Admin # 23 Id de usuario Nueva Clave o PIN #	El Id del usuario debe contener al menos 4 dígitos
Agregar usuario por tarjeta	# Clave Admin # 1 Leer Tarjeta #	Para agregar varias tarjetas después de pasar la primera tarjeta, deslice inmediatamente la siguiente y así hasta sucesivamente hasta culminar todas las tarjetas, al finalizar presione # ; Método de Acceso: Deslizar la tarjeta
Agregar usuario usando id y tarjeta	# Clave Admin # 22 4 digitos ID, Presentar Tarjeta	Método de Acceso: Deslizar la tarjeta
Agregar una contraseña de acceso común	# Clave Admin # 21 Nueva clave de Acceso Común #	La clave de acceso común es solo una; Método de Acceso: Clave #
Borrar usuario por id de usuario	# Clave Admin # 42 Id de usuario #	El Id de usuario debe ser de 4 digitos iniciando en 0001 hasta 9999.
Borrar todos los usuarios	# Clave Admin # 40 0000 #	Borra todas las Tarjetas y claves excepto la clave de acceso común.
Borrar Tarjetas	# Clave Admin # 41 Pasar tarjeta	Si va a borrar múltiples tarjetas, leerlas continuamente
OTRAS FUNCIONES		
Borrar usuarios por Id de usuario (Clave o Tarjeta)	# Clave Admin # 42 introducir número de Id de usuario #	El Id del Usuario debe contener al menos 4 dígitos ej: 0001
Cambiar opciones de apertura	# Clave Admin # 6 XX #	XX poder ser 01 (Solo Tarjeta) / 02 (Tarjeta o Clave) / 03 (Solo Clave)
Cambiar el tiempo de apertura	# Clave Admin # 5 XX #	XX son dos dígitos, el máximo valor es 99, donde 00 corresponde a 0.2 segundos de apertura
Restablecer Opciones de fabrica	# Clave Admin # 8 99 #	Restablece la clave de administrador a 123456

Restablecer Contraseña Administrador: Apague y desmonte el terminal de control de acceso, conecte o una los cables GND (Negro) con el cable OPEN (Amarillo) luego electrificar +12V (Cable Rojo) con GND y OPEN unidos (Cable Negro y Amarillo), se escucharan tres Beep y queda el led frontal titilando en rojo y negro; Luego desconectar el equipo y volver a electrificar nuevamente solo con +12V y GND, se habrá reestablecido la contraseña del administrador por defecto (123456)